

女性の足（12歳以上）

足長 (mm)	C		D		E		EE		EEE		EEEE	
	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅
205	201	83	207	85	213	87	219	89	225	91	231	93
210	204	84	210	86	216	88	222	91	228	93	234	95
215	207	86	213	88	219	90	225	92	231	94	237	96
220	210	87	216	89	222	91	228	93	234	95	240	97
225	213	88	219	90	225	92	231	94	237	96	243	99
230	216	89	222	91	228	94	234	96	240	98	246	100
235	219	91	225	93	231	95	237	97	243	99	249	101
240	222	92	228	94	234	96	240	98	246	100	252	102
245	225	93	231	95	237	97	243	99	249	101	255	104
250	228	94	234	96	240	99	246	101	252	103	258	105
255	231	96	237	98	243	100	249	102	255	104	261	106
260	234	97	240	99	246	101	252	103	258	105	264	107
265	237	98	243	100	249	102	255	104	261	107	267	109
270	240	99	246	102	252	104	258	106	264	108	270	110

男性の足（12歳以上）

足長 (mm)	C		D		E		EE		EEE		EEEE	
	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅	足囲	足幅
215	210	87	216	89	222	91	228	93	234	95	240	97
220	213	88	219	90	225	92	231	94	237	96	243	98
225	216	89	222	92	228	94	234	96	240	98	246	100
230	219	91	225	93	231	95	237	97	243	99	249	101
235	222	92	228	94	234	96	240	98	246	100	252	102
240	225	93	231	95	237	97	243	99	249	101	255	103
245	228	94	234	96	240	98	246	100	252	103	258	105
250	231	96	237	98	243	100	249	102	255	104	261	106
255	234	97	240	99	246	101	252	103	258	105	264	107
260	237	98	243	100	249	102	255	104	261	106	267	108
265	240	99	246	101	252	103	258	105	264	107	270	109
270	243	101	249	103	255	105	261	107	267	109	273	111
275	246	102	252	104	258	106	264	108	270	110	276	112
280	249	103	255	105	261	107	267	109	273	111	279	113

イギリス: 起点(サイズ0)は踵点から4インチ(約101.6mm)のところ。そこから1/3インチ刻みで1、2、3と進む。足囲は1/4インチ刻み。  
 アメリカ: 起点は踵点から3と11/12インチのところ。他はイギリスと同じ。  
 フランス: センチ単位で踵点が起点。2/3センチ単位で1、2、3と進む。